

# Instrukcja programowania pilota e-MAK z płyty CD z załączoną Wyszukiwarką Pilotów

<p>1. Włóż <b>płyte CD</b> do komputera</p>		<p>2. Włóż <b>baterię</b> do pilota zwracając uwagę na <b>biegunowość</b></p>	
<p>3. Podłącz wtyczkę <b>USB</b> lub <b>COM</b> (w zależności od wersji) do komputera</p>		<p>4. Otwórz klapkę baterii w pilocie <b>e-MAK</b> gdzie znajdziesz 3-pinowe gniazdo</p>	
<p>5. Za pomocą <b>przewodu z programatorem</b> dołączonego do zestawu połącz pilota z komputerem</p>		<p>6. <b>Uruchom z CD</b> lub <b>Zainstaluj</b> wyszukiwarkę z płyty CD</p>	
<p>7. W wyszukiwarce <b>wyszukaj pilota</b>, którego chcesz załadować podając Typ pilota/urządzenia oraz Markę</p>		<p>8. Z kolumny <b>operacje</b> wybierz przycisk <b>Aktualizuj pilota e-MAK</b></p>	
<p>9. Zaprogramuj pilota wybierając przycisk <b>Aktualizacja</b></p>		<p>10. Jeżeli chcesz wydrukuj instrukcję wybierając przycisk <b>Instrukcja</b></p>	
<p>11. <b>Gotowe!</b> - zamknij okno aktualizacji</p>		<p><b>Uwaga:</b> Piloty programowalne <b>e-MAK</b> można również zaktualizować pobierając pliki przez Internet szczegółowy opis <a href="#">tutaj</a>.</p>	